

EH3 NC 蓝牙降噪耳机


快速入门指南

品牌介绍

飞傲电子科技有限公司是一家专注于无损音乐播放器、耳机功率放大器，高保真耳机等多种便携式音频产品的创新型科技企业。拥有近 30 年音频产品研发经验的核心团队，致力于自主研发生产，销售网络覆盖全球。荣获数百项国际知名大奖，在行业内有着良好的口碑！

飞傲将不断践行“音乐，乐无限”的音乐主张，为喜爱音乐，追求时尚、高品质生活的消费者创造更多好用好玩好听的高品质良心产品而不懈努力。

接口说明



指示灯 1

指示灯 2

指示灯 3

指示灯 4

指示灯 5

NFC 检测区

音量+ (长按上一曲)

多功能按键/配对

播放/暂停

语音助手 (双击)

接听/挂断/取消呼叫

拒接来电（长按 2 秒）

音量-（长按 下一曲）

开/关机（长按 3 秒）

复位（长按 12 秒）

音频输入端

ANC 开关

TYPE-C USB

一、功能操作

按键操作

开/关机——长按电源键约 3 秒并松开，显示电池电量，开机或关机

复位——任意状态下，长按电源键约 12 秒

配对——长按多功能键约 5 秒直至指示灯 1 红蓝交替闪烁

播放/暂停——短按多功能键

接听/挂断/取消呼叫——有来电时/在通话过程，短按多功能键

拒绝来电——有来电时，长按多功能键约 2 秒

音量加/减——短按

音乐换曲——长按约 2 秒

激活语音助手——双击多功能键（需视连接设备支持）

主动降噪：可通过 ANC 开关打开或关闭主动降噪功能

AUX in 模式：

支持 AUX in 音频输入，耳机在任意状态下插入音频线，即可切换到 AUX in 模式。

注意：

● 3.5 耳机孔仅支持 3.5mm 三段式插头插入检测。音频线插入时，耳机自动切换至 AUX in 音频输入。

● 若要切换其他模式音频输入，请拔除 3.5 音频线；

● AUX in 模式下，不支持耳机的音乐控制及麦克风通话功能；

USB DAC 模式：

● USB 连接电脑后，EH3 NC 在开机状态且仅在电脑有音频输入时，耳机才自动启动 DAC 模式；

● USB/蓝牙同时连接时：默认 USB DAC 音频输入，蓝牙有音频输入时中断 DAC，自动切换到蓝牙输入；

蓝牙模式：

● 配对模式：

1、进入配对——首次开机直接进入状态，非首次配对需长按多功能键约 5 秒直至指示灯 1 红蓝交替闪烁，强行进入配对。

2、清除配对：开机状态下，同时按下音量+和-键约 5 秒。


3、最多支持两台蓝牙设备同时连接到 EH3 NC。

● **回连模式：**

- 1、 非首次配对开机，即进入回连模式，自动回连上一次连接设备。
- 2、 失去连接后，电量指示灯同时亮灭闪烁，短按多功能键即可回连。

● **一触式 NFC 配对：**

EH3 NC 开机状态，Android 设备开启 NFC 功能且屏幕已解锁，轻触 NFC 检测区进行蓝牙连接或断开。



轻触 NFC 连接/断开

指示灯显示：

○ 熄灯 ● 蓝灯 ◐ 蓝灯闪烁 ◑ 红灯闪烁 ◒ 红蓝灯闪烁

状态指示灯显示

◒ ○ ○ ○ ○ 蓝牙配对
◑ ○ ○ ○ ○ 低电提示

编码方式工作指示灯显示（蓝牙模式）

◐ ○ ○ ○ ○ SBC
○ ◐ ○ ○ ○ AAC
○ ○ ◐ ○ ○ aptX/aptX LL
○ ○ ○ ◐ ○ aptX HD
○ ○ ○ ○ ◐ LDAC

注意：编码方式指示灯与电池剩余电量指示灯同时显示。

电量指示灯显示

蓝牙工作状态

◑ ○ ○ ○ ○ 5%
● ○ ○ ○ ○ 20%
● ● ○ ○ ○ 40%
● ● ● ○ ○ 60%
● ● ● ● ○ 80%
● ● ● ● ● 100%

充电状态

◐ ◐ ◐ ◐ ◐ 充电中
● ● ● ● ● 充满

指示灯显示

熄灯

蓝灯

蓝灯闪烁

红灯闪烁

状态指示灯显示

蓝牙配对

低电提示

编码方式工作指示灯显示（蓝牙模式）

注意：编码方式指示灯与电池剩余电量指示灯同时显示。

电量指示灯显示

蓝牙模式

充电状态

充电中

充满

二、提示音说明

以下状态将伴有提示音：开机、关机、配对、连接、清除配对、低电提醒、断开连接。

三、注意事项

- ★ 请使用标准的 5V 充电器对其充电，建议使用输出电流为 1A 或更大的适配器。
- ★ 请勿将设备置于温度过高或过低（45℃以上 0℃以下）的环境下。
- ★ Bluetooth 无线技术的工作范围约为 10 米以内。传输距离受有无障碍物（人、金属物体、墙等）或电磁环境等影响，可能出现噪音或音频丢失现象；
- ★ 长时间使用高音量可能会导致永久性听力缺陷。在音频源之前切换时可能导致音量骤变，请先将耳机调至低音量水平再佩戴耳机；
- ★ 当长期不使用产品时，需要对产品进行充电，以保证电池寿命；
- ★ 请勿拆卸及损伤电池；请勿将电池投入火中；耳机进水后禁止使用；
- ★ 请勿在危险场所使用耳机，比如行走、驾驶或骑车时等，除非能够听见周围的声音。
- ★ 固件升级：具体操作请参考：<http://www.fiio.com/supports>


四、包装清单

EH3 NC 主机	-----1
Type-C USB 线	-----1
音频线	-----1
收纳包	-----1
快速入门	-----1
售后维修卡	-----1

五、了解更多

若要了解有关产品信息请访问网站 www.fiio.com。

耳罩拆换



拆耳罩：一只手握住耳机，另一只手抓住耳罩内支架，拇指先使力拆开扣位，拆下耳罩（拆耳罩时注意不要扯耳罩的外皮）；

装耳罩：一只手握住耳机，另一只手抓住耳罩内支架，扣位相互对准，按下扣位，装上耳罩。

保修条款

1、在正常操作下使用，若出现因材质或者工艺缺陷导致的任何功能问题，均可享受自购买日期起一年免费换新，两年免费保修服务。（仅限中国大陆地区，其他地区将根据当地法律规定；另外，请保留好购买的收据或者发票，以作为保修

凭证。)

注：消费者所购买产品为正品（在我司授权经销商处购买，并且于飞傲官 <http://fiio.com/> 进行防伪查询，结果为正品的），方可进行相关质保服务。若所购买产品为非正品，出现任何问题由消费者自行承担。

2、以下情况不属于换新、保修范围。

一因使用保管不当造成震荡、撞击、跌落、弯折、撕扯、牵拉等人为因素引起的故障；

一因用户私自拆机或非本公司特约维修点拆修引起的故障；

一将产品长期置于潮湿、强磁场场所或者是由于浸水引起的故障；

一因自然灾害造成的故障；

一无法提供有效保修凭证（飞傲授权经销商的盖章收据或者发票）；

注：人为损坏的判定由飞傲专业的维修人员分析确定。

3、换新、保修服务只针对耳机主体部分，其他随机附件及赠品均不在换新、保修范围内。

4、有偿维修费用请联系客服查询：QQ/电话 4000426826

注：三包期从开具发票/收据等有效凭证日开始算起，三包凭证内容的最终解释权，修改权归广州飞傲电子科技有限公司所有！

防伪码真伪查询

1、刮开防伪码涂层，得到 20 位查询码。

2、请登录飞傲官方查询网址 <http://check.fiio.net/>，输入 20 位查询码。

3、验证结果：

A. 您查询的产品是正品。由飞傲电子科技有限公司生产制造，谢谢购买。

B. 您查询的号码不存在，产品并非飞傲电子科技有限公司生产制造。

C. 号码已经被查询过（如果这是您亲自刮开验证区，并且是第一次输入查询的话，说明此产品非正品。）

D. 你输入的查询码不足 20 位数字，请重新输入。

售后流程

1、如果用户所购买的 FiiO 耳机发生故障，请先与卖家联系，若卖家无法及时提供售后服务， 请通过微信公众号“飞傲”反馈给飞傲公司工作人员，我司会妥善处理并为您提供满意的售后服务。

2、返修期间，消费者需要承担退回到工厂的运费。维修好后，我司将免运费寄回给消费者。

3、建议消费者从本地代理商处购买产品，以便得到更快速、更便捷的售前售后服务。

4、不可自行维修，拆卸或将产品放在有水的地方。

5、产品不能正常使用或有其他疑问，请登录官方网站的服务中心查询相关资料，或者发邮件到 support@fiio.com 咨询。

飞傲售后联系方式

售后服务平台： 微信公众号“飞傲”
售后服务电话：4000426826（仅收取市话费）
网址：<https://www.fiio.com>
新浪微博：飞傲官方微博
百度贴吧：飞傲吧

欢迎扫描二维码访问：



飞傲官方网站



飞傲微信公众号